

Tips & Tricks

I dette skriv kan du se lidt gode råd til at få den fulde glæde af nøgler og dørtelefoner.

Brug af nøglen

VED HOVEDDØR I stedet for at sætte nøglen i låsen til hoveddøren, så placer nøglen på tastaturet under display. Døren låses op nu automatisk og nøglen opdateres samtidigt.

I EN LÅS Stik nøglen i låsen i et tilpas tempo til at dioden på nøglen lyser. Du har ca. 5 sekunder til at dreje nøglen og låse op.

Når dioden lyser grøn drej nøglen i et roligt tempo. Du skal typisk dreje højre om ☺.

Drejer du til den forkerte side så gentag ovenstående og prøv igen den modsatte retning.

Lyser nøglen rød, har du ikke adgang. Sker det til et fælles område - fx en tørre stue - så opdater nøglen. Se "Ved hoveddør" ovenfor.

HVIS DU MISTER EN NØGLE Kontakt Jonas Kjær fra DAC på jok@dacas.dk eller på telefon 89434455.

HVIS SYSTEMET IKKE VIRKER Hvis du ikke kan komme ind i din opgang fordi systemet ikke virker så ring til G4S vagten på telefon 86106500 (Døgnåbent)

Tilpas din mobiltelefon

Det er jo helt nyt for os alle, at vi nu kan låse hoveddøren op via vores telefon. Det giver en masse nye fordele – fx at vi kan åbne for gæster uanset om vi er hjemme og at der kan ringes på til en specifik person i din husstand.

Men det skaber også nye udfordringer, så hermed et par gode råd.

OPRET "DØREN" PÅ DIN KONTAKTLISTE

Ring til dig selv fra dørtelefonen ved din opgang og gem det nummer som ringer til dig som en ny kontakt. Fx med kontaktnavnet "Dørtelefon".

Så kan du let se at en gæst vil ind.

"BANKE PÅ"

Hvis en gæst ringer op til dig, mens du taler i din telefon, så vil gæstens opkald blive stillet videre til din telefonsvarer eller få optaget.

De fleste telefoner og herunder Android og iPhones understøtter funktionen "banke på".

Med "banke på" aktiveret, så bliver du gjort opmærksom på at et kald venter.

Nedenstående guide er kopieret fra YouSee. Hvis det ikke virker, så kontakt din teleudbyder.

Slå Banke På til eller fra med smartphone

iOS (iPhone):

Gå ind i indstillinger – telefon og opkald venter – banke på kan ændres

Android (Eksempel Samsung):

Gå ind i telefon – tryk på 3 prikker – indstillinger –tillægstjenester – banke på kan ændres

LYDLØS – HVAD SÅ?

Er din telefon på lydløs, så hører du naturligvis ikke, hvis det ringer på døren. På nyere telefoner kan du tillade at "Dørtelefonen" kan ringe med lyd selvom, du har telefon på lydløs. Se hvordan i din telefons brugerguide eller kontakt din teleudbyder.

DØREN ÅBNER IKKE, NÅR JEG TASTER "5"

Bed gæsten ringe op igen, ring af og prøv igen.